



Ota yhtä suuri määrä sidostetta ja kovetinta (valkoinen ja ruskea).



Anna silikonikumimassan kovettua esineen päällä huone-
enlämmössä 4-5 minuuttia.



Vaivaa osat yhteen 40-60 sekunnin ajan yhtenäiseksi
massaksi.



Poista kovettunut muotti ja täytä se valumateriaalilla.



Levitä jäljitettävän esineen päälle n. 3-4 mm paksuinen
kerros silikonikumimassaa.
Suuremmille esineille, jotka ovat paksumpia kuin 2 cm,
levitetään 5-6 mm: n kerrokset.



Anna valumateriaalin kovettua muotissa ja irroita kovettu-
misen jälkeen.

Slöjd-Detaljer®

www.slojd-detaljer.fi