

Allt du behöver för
att komma igång med

WoodUrbend®

Limma med
Cascol trälim



Värm med en
varmluftspistol...

...eller en
embossingfön



Woodubends träornament är helt unika. De har samma egenskaper som trä men kan efter uppvärmning också formas för att passa på både plana och rundade ytor. Ornamenten kan dessutom borras, slipas, limmas, målas, betsas eller lackas.



Steg 1: Värm upp ditt woodubend ornament. Beroende på ornamentets storlek och tjocklek kan detta ta från några sekunder till en minut. Även när du ska dekorera med woodubend ornament på en helt plan yta rekommenderas alltid uppvärmning före applicering.

Steg 2: Stryk på lim över hela ytan på ornamentet med en spetsig pensel. Trälím fäster bäst på ornamentet och passar med woodubends molekylära struktur.



Steg 3: Tryck och pressa ornamentet mot ytan du vill applicera på och håll ner kanterna. Du kan behöva värma ornamentet ytterligare om det svalnat under steg 2. Håll ornamentet på plats tills det svalnat.