



Mål opp like deler base og katalysator (hvit og brun).



La silikongummimassen herde på gjenstanden i romtemperatur i ca 4-5 minutter.



Kna delene sammen i 40-60 sek. til en homogen masse.



Fjern formen og fyll med støpemateriale.



Påfør et tynt lag, ca 3-4 mm av silikongummimassen på gjenstanden som skal støpes.
På gjenstander høyere enn 2 cm, påføres et lag på 5-6 mm.



La avstøpingen herde og fjern den fra formen.

Sløyd-Detaljer

www.sloyd-detaljer.no