

BRUKSANVISNING PORTABELT AIRBRUSH-KIT

Tekniska data & Funktioner

PRODUKTNAMN: AIRBRUSH-KIT

PRODUKTKOD: 67014C

STRÖM: Litiumbatteri 7.4V 800mAh

MAXKAPACITET: ≥ 7.5 L/min

HASTIGHET: Tre nivåer

KOPPKAPACITET: 5ml, 20ml

KOMPRESSORSTORLEK: 145*185mm

LADDNINGSTID: 2,5 timmar

ANVÄNDNINGSTID: ca 30–45 minuter kontinuerligt

MUNSTYCKSDIAMETER: 0,4mm

MAXTRYCK: 35PSI

BELYSNINGINSTÄLLNINGAR:

- 1) Nivå 1 visar blått ljus, nivå 2 lila ljus och nivå 3 rött ljus;
- 2) Rött ljus blinkar när spänningen är låg;
- 3) Rött ljus blinkar vid laddning;
- 4) Grönt ljus visas när den är fulladdad.

FUNKTIONER

- Två olika airbrushkoppar: 20ml plast + 5ml aluminium
- Minimalt ljud, enkel att använda för nybörjare
- Type-C USB-kabel
- Tre justerbara trycknivåer (blått, lila, rött ljus), upp till 35 PSI

Innehåller:

- Airbrush-kompressor
- TYPE-C USB-kabel
- 20ml PP-kopp
- Bruksanvisning

Användning

Steg 1: Kontrollera produkt & USB-kabel för skador.

Steg 2: Använd USB-kabel och 5V 2A-adapter för att ladda kompressorn (2,5h).

Steg 3: Grönt ljus = fulladdad.

Steg 4: Anslut airbrush, kopp, kompressor.

Steg 5: Fyll vätska (viskositet <2000mpa.s).

Steg 6: Tryck ON/OFF → cyklar 1:a–2:a–3:e nivå → AV.

Steg 7: Spraya genom att dra tillbaka spaken gradvis.

Rengöring & Underhåll

- Töm koppens innehåll.
- Tillsätt >75% alkohol eller rengöringsmedel.
- Spraya tills klart, i behållare eller på papper.
- Torka koppen med bomullspinne.
- För djup rengöring: backspola med rengöringsmedel genom att blockera munstycket. Ta ur nålen och torka av försiktigt.

Vanliga Fel & Lösningar

1. Ingen ström, inget luftflöde → kontrollera ON/OFF eller laddningsport.
2. Ström på men inget luftflöde → möjligt internt fel → kontakta säljaren.
3. Luftflöde men ingen dimma → blockering, fastnålad nål eller lös mutter → rengör, montera om, dra åt.

Varningar

- Använd i ren, torr, ventilerad miljö (0–40°C).
- Tvätta inte maskinen under vatten.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Montera inte isär eller modifiera.
- Undvik stötar/fall.
- Använd endast enligt syfte.

Miljövänlig Kassering

- Följ lokala regler.
- Lämna in trasig utrustning på återvinningscentral. Sortera som elektronikavfall.

