

Oksideringsmiddel 5727-0000

Oksideringsmidlet som er en flydende form af Liver of Sulphur bruges for at få en patina på sølvting og smykker.

Oksideringsmidlet lugter ikke godt, som rådne æg, men der er ingen farlige dampe. Det anbefales at arbejde i et godt ventileret rum for at undgå for stærk koncentration af lugten i rummet.

Oksideringsmidlet bruges fortyndet i varmt vand, vandets temperatur påvirker objektets patina.

Koncentrationen af opløsningen påvirker reaktionstiden og -styrken.

Man kan applicere opløsningen med pensel, tandstikker eller dyppe hele genstanden i opløsningen.

Oksideringsmidlet fungerer kun på metaller, der ikke er behandlet, d.v.s. ikke er forsegleet som forhindrer oxidationen.

Metal	Mulige oxideringsfarver/patina
Fin sølv 999 ArtClay	Grå til sort med skimmer af guld, grøn, pink, lilla, blå
Sterlingsølv	Grå til sort med skimmer af guld, grøn, pink, lilla, blå
Messing	Brune til sorte toner
Kobber	Brune til sorte toner
Bronze	Brune til sorte toner
Guld	Inget til svagt brun beroende på karat
Aluminium, Stål, Titan, Platinium	Inget